



### BATTERIJ INDICATOR

Druk op  knop om de batterij indicator in te schakelen zodat direct een indicatie van de vullingsgraad afgelezen kan worden. Na 10 seconden schakelt de batterij indicator automatisch uit.



### BATTERIJ UITNEMEN EN PLAATSEN

De batterij kan via het display, zonder sleutel, elektronisch uit het frame ontgrendeld worden. Als de batterij ontgrendeld is komt er direct een handvat vrij om de batterij eenvoudig te dragen.

[WWW.RIH.NL](http://WWW.RIH.NL)



### VERSNELLING

Uw fiets heeft een van onderstaande 3 versnellings varianten.

#### Nexus

- De versnelling wordt met een draaiversteller geregeld en weergegeven met een cijfer (1-5). Hoe lager het cijfer, hoe sneller u trapt en hoe lager de trapweerstand.

#### Enviolo

- De versnelling wordt met een draaiversteller traploos (zonder vaste standen) geregeld. Als u de versteller van u af draait gaat u sneller trappen met een lagere trapweerstand.

#### Automaat

- Met behulp van de toetsen links en rechts kunt u de gewenste cadans (trap-frequentie) in het display instellen, de automaat past automatisch de versnelling aan afhankelijk van de snelheid.

Deze 'snelle start' handleiding is een beknopte weergave van de meest belangrijke functies van de elektrische RIH fiets met geïntegreerde batterij. Deze 'snelle start' handleiding vervangt niet de volledige handleiding.

De volledige handleiding kunt u raadplegen en/of downloaden op: [www.rih.nl/documentatie](http://www.rih.nl/documentatie)



### BATTERIJ LADEN

Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader RIH-L6. De lader mag alleen binnenshuis gebruikt worden. De batterij kan zowel in de fiets als uit de fiets geladen worden.



### BEDIENINGSPANEEL

Met het bedieningspaneel kan eenvoudig door het menu genavigeerd worden om alle instellingen aan te passen. Als gedurende 10 seconden geen toets wordt gedrukt gaat het display automatisch naar het fietsweergave scherm.

SNELLE START HANDLEIDING



[WWW.RIH.NL](http://WWW.RIH.NL)



**BEDIENINGSPANEEL TIJDENS FIETSEN**

- [omhoog]** - ondersteuningsniveau verhogen
- [omlaag]** - ondersteuningsniveau verlagen
- [center]** - **bij wandelen:** wandel functie
- **bij fietsen:** turbo functie

Bij automatische versnelling:

- [links]** - cadans verlagen
- [rechts]** - cadans verhogen

**DISPLAY MENUWEERGAVE 'BASIS'**

- Verlichting**  
Aan verlichting is permanent ingeschakeld  
Automatisch verlichting wordt automatisch in-/uitgeschakeld
- Home**  
Verlaat menuweergave en ga terug naar fietsweergave
- Motorprogramma**  
Eco matige ondersteuning tot snelheid ca. 20 km/u  
Sport krachtige ondersteuning  
Sport-Plus extra krachtig tot ca. 15 km/u, daarboven krachtig  
Cruise doelsnelheid handhaven
- Batterij ontgrendelen**  
Ontgrendelt het elektronisch slot om de batterij uit te kunnen nemen
- Instellingen**  
Trip informatie uitlezen of wissen van trip informatie  
Totaal informatie uitlezen van totaal tellers  
Klok instellen tijd aanpassen  
Menu instellen weergave Basis of Geavanceerd



- KLOK 14:16
- TEMPERATUUR 17°
- SNELHEID 60
- CADANS 0.0
- BATTERIJSTATUS 85%
- FIETSPROGRAMMA 3 Eco
- AFSTANDSgegevens 0.0
- USB GEACTIVEERD
- ONDERSTEUNINGSNIVEAU
- VERLICHTING

**DISPLAY WEERGAVE**

Fietsweergave is de weergave van het display tijdens het fietsen. Alle gegevens zijn direct af te lezen.



**MENUWEERGAVE 'GEAVANCEERD'**

**DISPLAY MENUWEERGAVE 'GEAVANCEERD'**

- Verlichting**  
Aan verlichting is permanent ingeschakeld  
Automatisch verlichting wordt automatisch in-/uitgeschakeld
- Home**  
Verlaat menuweergave en ga terug naar fietsweergave
- Motorprogramma**  
Eco matige ondersteuning tot snelheid ca. 20 km/u  
Sport krachtige ondersteuning  
Sport-Plus extra krachtig tot ca. 15 km/u, daarboven krachtig  
Cruise doelsnelheid handhaven
- Batterij ontgrendelen**  
Ontgrendelt het elektronisch slot om de batterij uit te kunnen nemen
- Data**  
Trip informatie uitlezen of wissen van trip informatie  
Totaal informatie uitlezen van totaal tellers  
Service gepland uitlezen datum/km-stand waarbij servicemelding is ingesteld  
Verbruik uitlezen van uw gemiddeld stroomverbruik t.o.v. basisverbruik
- Instellingen**  
USB activeren door USB te activeren kunt u bijv. uw mobiel opladen ⚡  
Klok instellen tijd aanpassen  
Trip automatisch wissen als dit aan staat wordt de tripdata ieder dag op 0 gezet  
Turbo doelsnelheid doelsnelheid van turbo functie instellen tussen 10-25 km/h  
Wegrijversnelling versnelling instellen waarin fiets wegrijdt  
Taal keuze uit Nederlands/Duits/Engels
- Weergave display**  
Indicator links instellen wat de linker helft van ovaal in fietsscherm weergeeft  
Indicator rechts instellen wat de rechter helft van ovaal in fietsscherm weergeeft  
Tellers instellen welke data in fietsscherm wordt getoond (max. 3 stuks)  
Contrast instellen helderheid display van -10 tot +10  
Menu instellen weergave Basis of Geavanceerd
- Ritinfo laatste 20 dagen**  
Grafiek van de laatste 20 dagen, druk toets [omlaag] + toets [links] / [rechts] voor daggegevens.



**MENUWEERGAVE 'BASIS'**